


INSTRUCȚIUNI PENTRU VENTILATOARELE CASNICE A-600, B-550, C-500



- Montare pe perete
- Putere: 230V ~
- Materiale constructiv sasiu : ABS

Lama : Polyamid Natural
Obturator : ABS



DIMENSIUNI, mm

TIP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	α
B 550	62	214,5	279,8	295	274,8	242,4	223,5	284,5	208,7	18,3	251,2	4,4

TIP	Gretuate (kg)	VOLTAGE (V) AC	FREQUENCY (Hz)	POWER Watt	Debit m ³ /h	ROTATIIRPM	Nivel sunet dB(A)	STANDARDS	CONSTRUCTIVE MATERIAL
B.550	1,0	220-240	50	32	315	2025	73,4	EUROPEAN	PLASTIC

SPECIFICATII TEHNICE

INSTALARE

1. Pentru a instala ventilatorul de evacuare pe suprafața prefabricată adecvată (1), faceți o gaură -264 mm pentru A-600* și -214.5 mm pentru B-550 și C-500.
2. Instalați baza și cadrul (2) ventilatorului pe suprafața de mai sus și fixați-le cu șuruburi adecvate (3).
3. Ventilatorul de evacuare trebuie instalat pe perete pe o suprafață oblică.
4. Ventilatorul A-600 poate fi instalat numai pe suprafața sticlei.
5. Dimensiunile găurilor pentru A-600:
 - Primul caz: o gaură de exact -285 mm, unde există cele 4 șuruburi de fixare. Nu este recomandată o gaură mai mare, deoarece există un caz de pierdere a suportului.
 - A doilea caz: : o gaură centrală -264,5 mm.

PRECAUȚII

Scoateți ambalajul și asigurați-vă că aparatul nu este deteriorat. În cazul unei probleme, vă rugăm să ne contactați. Nu lăsați ambalajul neprotejat, poate fi periculos pentru copii.

Verificați dacă tensiunea și frecvența electrică corespund celor marcate pe eticheta de clasificare a ventilatorului.

Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost construit, adică evacuarea aerului în scopuri casnice și similare.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Periodic, cel puțin o dată pe an, îndepărtați dinul și incrustația din ventilator și carcasa motorului.


Înainte de a efectua orice curățare sau întreținere, deconectați sursa electrică principală la ventilator.

Pentru a curăța aparatul. Utilizați un mop moale de praf, însă să nu fie umed.

În conformitate cu prevederile legale, garantăm calitatea produselor livrate cu prezenta factura pe o perioadă de 24 luni cu condiția ca beneficiarul să respecte condițiile de transport, depozitare, montare și utilizare. Prezentul certificat de garanție NU afectează drepturile cumpărătorului cu privire la legislația obligatorie a garanției și protecția consumatorului

, prevăzută de Legea nr 449/2003 pentru vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și OG 21/1992 privind protecția consumatorului. Pentru sursele de iluminat, durata medie de viață și perioada de garanție este cea dată de producător, conform acordurilor existente la nivel european.

Montaj electric



- conectăm ventilatorul cu 230V la borna de alimentare existentă care se află în baza ventilatorului.

L: Faza

N; Null